

Condizionatore

Manuale dell'utente

AC***MN*DKH

- Grazie per aver acquistato questo condizionatore Samsung.
- Prima di mettere in funzione l'unità, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro.



SAMSUNG

Contenuto

| | |
|---|-----------|
| Informazioni di sicurezza | 3 |
| Informazioni di sicurezza | 3 |
| Panoramica | 10 |
| Panoramica dell'unità interna | 10 |
| Funzioni operative | 12 |
| Temperatura e umidità di esercizio | |
| Pulizia e manutenzione | 13 |
| Pulizia e manutenzione | 13 |
| Pulizia della parte esterna dell'unità interna • Pulizia dello scambiatore di calore dell'unità esterna | |
| Pulizia del filtro dell'aria • Manutenzione periodica • Risoluzione dei problemi • Specifiche tecniche | |



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi previsti ad esempio dal REACH, visitare il sito:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Informazioni di sicurezza

Prima di usare il nuovo condizionatore, leggere attentamente questo manuale per accertarsi di sapere come usare in modo sicuro ed efficiente le numerose funzioni e caratteristiche del nuovo apparecchio.






Poiché le seguenti istruzioni coprono diversi modelli, le caratteristiche del vostro condizionatore d'aria possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale. In caso di domande, chiamare il centro di assistenza più vicino oppure consultare la pagina www.samsung.com.

AVVERTENZA

Rischi o pratiche poco sicure che possono comportare lesioni personali gravi o morte.


ATTENZIONE

Rischi o pratiche poco sicure che possono comportare lesioni personali lievi o danni a proprietà.

-  Seguire le indicazioni.
-  NON tentare.
-  Accertarsi che la macchina sia messa a terra per evitare scosse elettriche.
-  Scollegare l'alimentazione.
-  NON smontare.

PER L'INSTALLAZIONE

AVVERTENZA

 **Utilizzare la linea di alimentazione con le specifiche di alimentazione del prodotto o superiori e utilizzarla solo per questo apparecchio. Inoltre, non utilizzare prolunghe.**

- L'allungamento della linea di alimentazione può comportare il pericolo di scosse o incendio.
- Non utilizzare un trasformatore elettrico. Questo può comportare il pericolo di scosse o incendio.
- Condizioni di tensione/frequenza/corrente nominale diverse possono comportare il rischio di incendio.

Informazioni di sicurezza

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da una società di assistenza.

- In caso contrario, può sussistere il rischio di scosse, incendio, esplosione, problemi del prodotto o lesioni.

Installare un interruttore e un interruttore magnetotermico dedicati al condizionatore.

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse o incendio.

Fissare saldamente l'unità esterna affinché la parte elettrica non sia esposta.

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse o incendio.

⊘ Non installare l'apparecchio nei pressi di un riscaldatore o di materiale infiammabile. Non installare l'apparecchio in un luogo umido, oleoso o polveroso oppure esposto a luce solare diretta e acqua (gocce di pioggia). Non installare l'apparecchiatura in un luogo dove possono essere presenti perdite di gas.

- Questo può comportare il pericolo di scosse o incendio.

Non installare l'unità esterna su un muro esterno alto o in un luogo simile, dal quale potrebbe cadere.

- La caduta dell'unità esterna potrebbe causare lesioni, morte o danni alla proprietà.

⚡ L'apparecchiatura deve essere messa a terra correttamente. Non eseguire la messa a terra dell'apparecchiatura su una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse, incendio, esplosione o altri problemi del prodotto.
- Non inserire mai il cavo di alimentazione in una presa che non è stata messa a terra correttamente e assicurarsi che sia conforme ai codici locali e nazionali.

ATTENZIONE

Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e duro, in grado di supportarne il peso.

- In caso contrario, può sussistere il rischio di vibrazioni anomale, rumore o problemi del prodotto.

Installare il tubo di scarico correttamente, affinché l'acqua venga scaricata in modo appropriato.

- In caso contrario, può sussistere il rischio di fuoriuscita di acqua e danni alla proprietà. Evitare di aggiungere scarico ai tubi dei rifiuti poiché potrebbero emanare odori.

Durante l'installazione dell'unità esterna, accertarsi di collegare il tubo di scarico affinché funzioni correttamente.

- L'acqua generata durante l'operazione di riscaldamento dall'unità esterna può fuoriuscire e generare danni alla proprietà.
In particolare, in inverno, la caduta di un blocco di ghiaccio può comportare lesioni, morte o danni alla proprietà.

PER L'ALIMENTAZIONE

AVVERTENZA

Se l'interruttore magnetotermico è danneggiato, contattare il centro di assistenza più vicino.

Non tirare o piegare eccessivamente la linea di alimentazione. Non torcere o legare la linea di alimentazione. Non agganciare la linea di alimentazione su un oggetto metallico, collocare un oggetto pesante su di essa, inserirla tra oggetti o spingerla nello spazio dietro l'apparecchiatura.

- Questo può comportare il pericolo di scosse o incendio.

ATTENZIONE

Quando non si utilizza il condizionatore per un lungo periodo di tempo o durante un temporale, staccare la corrente all'interruttore magnetotermico.

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse o incendio.

Informazioni di sicurezza

PER L'UTILIZZO

AVVERTENZA

! Se vi è acqua eccessiva nell'apparecchiatura, contattare il più vicino centro di assistenza.

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse o incendio.

Se l'apparecchio emette un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la presa di alimentazione dalla rete elettrica e contattare il più vicino centro di assistenza.

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse o incendio.

In caso di perdita di gas (ad esempio propano, gas LP ecc.) aerare immediatamente i locali senza toccare la linea di alimentazione. Non toccare l'apparecchiatura o la linea di alimentazione.

- Non utilizzare una ventola.
- Una scintilla può causare un'esplosione o un incendio.

Per installare nuovamente il condizionatore, contattare il più vicino centro di assistenza.

- In caso contrario, possono verificarsi problemi con il prodotto, perdita di acqua, scosse elettriche o incendi.
- Non viene fornito un servizio di consegna del prodotto. Se si installa nuovamente il prodotto in un altro luogo, saranno addebitate spese di costruzione aggiuntive e un costo di installazione.
- In particolar modo, se si desidera installare il prodotto in un luogo insolito, ad esempio in un'area industriale o nei pressi del mare, dove è esposto al sale presente nell'aria, contattare il più vicino centro di assistenza.

⊘ Non toccare l'interruttore magnetotermico con le mani bagnate.

- Questo può comportare il pericolo di scosse.

Non spegnere il condizionatore con l'interruttore magnetotermico mentre è in funzione.

- Lo spegnimento e la successiva accensione del condizionatore con l'interruttore magnetotermico può provocare una scintilla causa di scosse o incendi.

Dopo aver disimballato il condizionatore, tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero rappresentare un pericolo.

- Se un bambino inserisce la testa in una busta, corre il rischio di soffocamento.

Non toccare il pannello anteriore con le mani o con le dita durante l'operazione di riscaldamento.

- Questo può comportare il pericolo di scosse o ustioni.

Non inserire le dita o oggetti estranei nella presa di mandata quando il condizionatore è in funzione o durante la chiusura del pannello anteriore.

- Prestare particolare attenzione ai bambini, affinché non si procurino lesioni inserendo le dita nel prodotto.

Non inserire le dita o oggetti estranei nella presa di aspirazione/uscita dell'aria del condizionatore.

- Prestare particolare attenzione ai bambini, affinché non si procurino lesioni inserendo le dita nel prodotto.

Non scuotere o tirare il condizionatore applicando forza eccessiva.


- Questo può provocare incendi, lesioni o problemi del prodotto.

Non collocare un oggetto nei pressi dell'unità esterna che consenta a un bambino di arrampicarsi sulla macchina.

- In caso contrario, il bambino può provocarsi lesioni gravi.

Non usare il condizionatore per periodi di tempo prolungati in luoghi mal ventilati o vicino persone inferme.

- Poiché il pericolo deriva dalla mancanza di ossigeno, aprire una finestra almeno una volta l'ora.

 **Se nell'apparecchio entrano sostanze esterne, ad esempio acqua, scollegare l'alimentazione disinserendo la presa di alimentazione e disattivando l'interruttore magnetotermico, quindi contattare il centro di assistenza più vicino.**

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse o incendio.

 **Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.**

- Non utilizzare fusibili (rame, filo di acciaio) diversi da quelli standard.
- In caso contrario, può sussistere il rischio di scosse, incendio, problemi del prodotto o lesioni.

Informazioni di sicurezza

ATTENZIONE

Non collocare oggetti o dispositivi sotto l'unità interna.

- La caduta di acqua dall'unità interna può causare incendi o danni alla proprietà.

Verificare a cadenza almeno annuale che la struttura di installazione dell'unità esterna non sia rotta.

- In caso contrario, può sussistere il rischio di lesioni, morte o danni alla proprietà.

La corrente massima è misurata secondo lo standard IEC per la sicurezza e la corrente è misurata secondo lo standard ISO per l'efficienza energetica.

Non stare in piedi sull'apparecchiatura e non collocarvi sopra oggetti come indumenti, candele accese, sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti in metallo ecc.

- Ciò può comportare il rischio di scosse, incendio, problemi del prodotto o lesioni.

Non mettere in funzione l'apparecchiatura con le mani bagnate.

- Questo può comportare il pericolo di scosse.

Non spruzzare sostanze volatili, come insetticida, sulla superficie dell'apparecchiatura.

- Oltre a essere dannose per l'uomo, queste sostanze possono comportare il rischio di scosse, incendio o problemi del prodotto.

Non bere l'acqua che esce dal condizionatore.

- Tale acqua può essere nociva per l'uomo.

Non applicare forza eccessiva sul telecomando e non smontarlo.

Non toccare i tubi collegati al prodotto.

- Questo può comportare ustioni o lesioni.

Non utilizzare il condizionatore per conservare apparecchiature di precisione, alimenti, animali, piante o cosmetici o per altri scopi insoliti.

- Questo può causare danni alla proprietà.

Evitare l'esposizione diretta di persone, animali o piante al flusso d'aria del condizionatore per periodi prolungati.


- Ciò può comportare danni a persone, animali o piante.

Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze necessarie, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchiatura da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati affinché non giochino con l'apparecchiatura.

Per l'utilizzo in Europa: questa apparecchiatura può essere utilizzata dai bambini dagli 8 anni in su e dalle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze necessarie se sono sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro e sono consapevoli dei pericoli che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza la supervisione di un adulto.

PER LA PULIZIA

AVVERTENZA

 **Non pulire l'apparecchiatura spruzzandovi acqua direttamente. Non utilizzare benzene, diluenti, alcool o acetone per pulire l'apparecchio.**

- Questo può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse o incendi.

Prima di pulire l'apparecchiatura o effettuare manutenzione, scollegare il condizionatore dalla presa a muro e attendere che la ventola si fermi.

- In caso contrario, può sussistere il pericolo di scosse o incendio.

ATTENZIONE

 **Prestare attenzione quando si pulisce la superficie dello scambiatore di calore dell'unità esterna poiché presenta bordi appuntiti.**


- Per evitare tagli alle dita, indossare guanti spessi in cotone durante la pulizia.
- L'operazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato; contattare l'installatore o il centro di assistenza.

 **Non pulire la parte interna del condizionatore autonomamente.**


- Per la pulizia della parte interna dell'apparecchiatura, contattare il centro di assistenza più vicino.
- Quando si pulisce il filtro interno, fare riferimento alle descrizioni contenute nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- In caso contrario, può sussistere il pericolo di danni, scosse o incendio.

Panoramica dell'unità interna

1 VIA (PC1NUSMAN/PC1NUPMAN/PC1NWSMAN)



01 Display



02 Aletta del flusso d'aria

03 Pannello


04 Ingresso aria

| Indicazione | Funzione |
|-------------|--|
| | Sensore del telecomando |
| | Indicatore funzionamento |
| | Indicatore timer |
| | Modello non equipaggiato con S-Plasma Ion: indicatore ventole Modello equipaggiato con S-Plasma Ion: indicatore purezza |
| | Indicatore ripristino filtro |


NOTA






- A seconda del modello, il condizionatore e il display potrebbero apparire leggermente diversi dalla figura sopra.
- Quando è in funzione un'unità interna (compresa la modalità Fan), la funzione S-Plasma Ion potrebbe non funzionare automaticamente. In questo caso, attivare la funzione di purezza con il telecomando per attivare la funzione.

4 VIE (PC4NUSKAN)



01 Display



| Indicazione | Funzione |
|---|---|
|  | Indicatore funzionamento accensione/spegnimento |
|  | Indicatore rimozione della brina |
|  | Indicatore timer |
|  | Indicatore ripristino filtro |
|  | Sensore del telecomando |

02 Aletta del flusso d'aria

03 Ingresso aria

04 Filtro dell'aria (sotto la griglia)

 **NOTA**

- A seconda del modello, il condizionatore e il display potrebbero apparire leggermente diversi dalla figura sopra.

Funzioni operative

Temperatura e umidità di esercizio

| Modalità | Temperatura esterna | Temperatura interna | Umidità interna |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Modalità di Cool | Da -15°C a 50°C | Da 18°C a 32°C | 80% o inferiore |
| Modalità di Heat | Da -20°C a 24°C | 30°C o inferiore | - |
| Modalità di Dry | Da -15°C a 50°C | Da 18°C a 32°C | 80% o inferiore |


ATTENZIONE

- Se si utilizza il condizionatore in condizioni di umidità relativa superiore all'80%, potrebbe verificarsi la formazione di condensa e una perdita d'acqua sul pavimento.


Pulizia e manutenzione

Pulizia della parte esterna dell'unità interna

1 VIA



4 VIE




Pulire la superficie dell'unità strofinando un panno leggermente bagnato o asciutto in caso di necessità. Rimuovere la sporcizia dalle zone più difficilmente raggiungibili utilizzando una spazzola morbida.

⚠ ATTENZIONE

- Non utilizzare detergenti alcalini, acido solforico, acido cloridrico o solventi organici (quali diluenti, kerosene e acetone) per pulire le superfici.
- Non applicare adesivi sulle superfici in quanto potrebbero arrecare danni.
- Quando si pulisce lo scambiatore di calore dell'unità interna, occorre smontare l'unità interna. È pertanto necessario contattare il centro di assistenza locale per richiedere assistenza.

Pulizia dello scambiatore di calore dell'unità esterna



📄 NOTA

- Per pulire e ispezionare lo scambiatore di calore sull'unità esterna, contattare il centro di assistenza locale per richiedere assistenza.
- Assicurarsi di evitare lesioni provocate dagli spigoli della superficie durante la manipolazione dello scambiatore di calore.

Funzioni operative

Pulizia del filtro dell'aria


ATTENZIONE

- Prima della pulizia, spegnere il prodotto e rimuovere la presa di alimentazione.
- Assicurarsi di tenere ferma la griglia con una mano per impedirne la caduta dalla relativa apertura.


1 VIA

1 Smontaggio del filtro dell'aria

PC1NUSMAN




Fare pressione sui punti contrassegnati con **Push** sul pannello anteriore, quindi aprire la griglia.




Afferrare la maniglia del filtro dell'aria e sollevarla verso l'alto premendo al contempo leggermente sulla maniglia.

Estrarre il filtro dell'aria dall'unità interna.

PC1NUPMAN




Inserire un cacciavite nei punti contrassegnati e aprire la griglia anteriore.




Fare pressione sui punti contrassegnati con **Push** sul filtro dell'aria.

Afferrare la maniglia del filtro dell'aria ed estrarre il filtro dell'aria dall'unità interna.

PC1NWSMAN



Inserire la mano nella griglia anteriore ed estrarre la griglia per aprirla.





Fare pressione sui punti contrassegnati con **Push** sul filtro dell'aria.

Afferrare la maniglia del filtro dell'aria ed estrarre il filtro dell'aria dall'unità interna.

Funzioni operative

2 Pulizia del filtro dell'aria



Pulire il filtro dell'aria utilizzando un aspirapolvere o una spazzola morbida. Se la polvere presente è troppa, sciacquare il filtro con acqua corrente e farlo asciugare in un luogo ventilato.



⚠ **ATTENZIONE**

Non graffiare il filtro dell'aria con un pennello o un altro utensile per la pulizia. Il filtro potrebbe danneggiarsi.

📖 **NOTA**

- Se il filtro dell'aria si asciuga in una zona umida, può produrre cattivi odori. Pulirlo nuovamente e farlo asciugare in un'area ventilata.
- Il periodo di pulizia potrebbe differire a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali; pulire pertanto il filtro dell'aria ogni settimana se il condizionatore è posizionato in un ambiente polveroso.



3 Rimontaggio del filtro dell'aria



⚠ ATTENZIONE

- Se utilizzata senza il filtro dell'aria, l'unità interna potrebbe subire danni a causa della polvere.

4 Reimpostazione del filtro dell'aria



Una volta pulito e rimontato il filtro dell'aria, reimpostare il promemoria per la pulizia del filtro come illustrato di seguito:

- Unità interna con telecomando cablato: Premere il pulsante **Filter Reset**.
- Unità interna con telecomando cablato: premere il pulsante Setting → < o > → (**Filter Reset**) Lampeggiamento → premere il pulsante **Set**.


📖 NOTA

- Reimpostare il promemoria per la pulizia del filtro ogni volta che se ne effettua la pulizia anche se l'indicatore reimpostazione del filtro (🧹) non lampeggia.

Funzioni operative

4 VIA


1 Smontaggio del filtro dell'aria



Aprire le alette del flusso dell'aria su entrambi i lati della griglia anteriore, quindi aprire la griglia anteriore premendo i due appositi pulsanti.



NOTA

- I pulsanti sono posizionati su entrambi i lati della griglia anteriore dotata di logo Samsung.
- È possibile individuare i pulsanti aprendo le alette del flusso d'aria con le mani.



Estrarre il filtro dell'aria dall'unità interna.

2 Pulizia del filtro dell'aria



Pulire il filtro dell'aria utilizzando un aspirapolvere o una spazzola morbida. Se la polvere presente è troppa, sciacquare il filtro con acqua corrente e farlo asciugare in un luogo ventilato.

⚠ **ATTENZIONE**



Non graffiare il filtro dell'aria con un pennello o un altro utensile per la pulizia. Il filtro potrebbe danneggiarsi.

📄 **NOTA**

- Se il filtro dell'aria si asciuga in una zona umida, può produrre cattivi odori. Pulirlo nuovamente e farlo asciugare in un'area ventilata.
- Il periodo di pulizia potrebbe differire a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali; pulire pertanto il filtro dell'aria ogni settimana se l'unità interna è posizionata in un ambiente polveroso.

Funzioni operative


3 Rimontaggio del filtro dell'aria



⚠ ATTENZIONE

- Se utilizzata senza il filtro dell'aria, l'unità interna potrebbe subire danni a causa della polvere.

4 Reimpostazione del filtro dell'aria




Una volta pulito e rimontato il filtro dell'aria, reimpostare il promemoria per la pulizia del filtro come illustrato di seguito:

- Unità interna con telecomando cabloato: Premere il pulsante **Filter Reset**.
- Unità interna con telecomando cabloato: premere il pulsante Setting → < o > → (**Filter Reset**) Lampeggiamento → premere il pulsante **Set**.

📖 NOTA

- L'indicatore reimpostazione del filtro lampeggia quando il filtro dell'aria deve essere pulito.
- Se si modifica l'angolo dell'aletta del flusso d'aria aprendo la griglia frontale per l'installazione o la manutenzione dell'unità interna, spegnere e riaccendere l'interruttore ausiliario prima di mettere di nuovo in funzione l'unità interna. In caso contrario, è possibile modificare l'angolo dell'aletta del flusso d'aria e le alette potrebbero non chiudersi dopo aver spento l'unità interna.






Manutenzione periodica




| Unità | Operazione di manutenzione | Frequenza | Intervento di tecnici qualificati |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Unità interna | Pulire il filtro dell'aria. | Almeno una volta al mese | |
| | Pulire la vaschetta di scarico della condensa. | Una volta all'anno | Richiesto |
| | Pulire lo scambiatore di calore. | Una volta all'anno | Richiesto |
| | Pulire il tubo di scarico della condensa. | Una volta ogni 4 mesi | Richiesto |
| | Sostituire le batterie del telecomando. | Almeno una volta all'anno | |
| Unità esterna | Pulire lo scambiatore di calore all'esterno dell'unità. | Una volta ogni 4 mesi | Richiesto |
| | Pulire lo scambiatore di calore all'interno dell'unità. | Una volta all'anno | Richiesto |
| | Pulire i componenti elettrici con getti d'aria. | Una volta all'anno | Richiesto |
| | Verificare che tutti i componenti elettrici siano fissati saldamente. | Una volta all'anno | Richiesto |
| | Pulire la ventola. | Una volta all'anno | Richiesto |
| | Verificare che i gruppi ventola siano fissati saldamente. | Una volta all'anno | Richiesto |
| | Pulire la vaschetta di scarico della condensa. | Una volta all'anno | Richiesto |

Funzioni operative


Risoluzione dei problemi

Fare riferimento alla tabella seguente nel caso in cui si verificano anomalie nel funzionamento del condizionatore. In questo modo si possono risparmiare tempo e spese inutili.

| Problema | Soluzione |
|--|---|
| Il condizionatore non funziona. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se la presa di alimentazione è collegata correttamente.• Verificare se l'interruttore di alimentazione ausiliaria è acceso (MCCB, ELB).• Se l'interruttore di alimentazione ausiliaria (MCCB, ELB) è spento, il condizionatore non funziona nonostante si prema il pulsante  (Alimentazione).• Quando si pulisce il condizionatore oppure non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato, spegnere l'interruttore di alimentazione ausiliaria (MCCB, ELB).• Dopo che il condizionatore non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, accertarsi di accendere l'interruttore di alimentazione ausiliaria (MCCB, ELB) 6 ore prima di avviare le operazioni. <p> NOTA</p> <ul style="list-style-type: none">• L'interruttore di alimentazione ausiliaria (MCCB, ELB) è venduto separatamente.• Accertarsi che l'interruttore di alimentazione ausiliaria (MCCB, ELB) sia installato nella scatola di distribuzione all'interno dell'edificio.• Se il condizionatore è stato spento dalla funzione Spegnimento, accenderlo nuovamente premendo il pulsante  (Alimentazione). |
| La temperatura non cambia. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se è attiva la modalità Fan. Nella modalità Fan, il condizionatore controlla la temperatura impostata automaticamente e non consente di modificarla. |
| Il condizionatore non genera aria calda. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se l'unità esterna è progettata unicamente per il raffreddamento. In tal caso l'aria calda non viene generata, nonostante si sia selezionata la modalità Heat.• Verificare se il telecomando è progettato solamente per il raffreddamento. Utilizzare un telecomando che supporti sia il raffreddamento che il riscaldamento. |
| La velocità della ventola non cambia. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se è attiva la funzione Auto o Dry. In queste modalità, il condizionatore controlla la velocità della ventola automaticamente e non consente di modificarla. |
| Il telecomando senza fili non funziona. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se le batterie sono scariche. Sostituire le batterie con batterie nuove.• Accertarsi che il sensore del telecomando non sia bloccato da alcun oggetto.• Verificare se sono presenti eventuali fonti di illuminazione forti in prossimità del condizionatore. La luce forte emessa da lampadine fluorescenti o insegne al neon può interferire con il telecomando. |

| Problema | Soluzione |
|--|---|
| Il telecomando cablato non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> • Verificare se la spia  è visualizzata nella parte inferiore destra del display del telecomando. In questo caso, spegnere il condizionatore e l'interruttore di alimentazione ausiliario, quindi contattare un centro di assistenza. |
| Il condizionatore non si accende o spegne immediatamente con il telecomando cablato. | <ul style="list-style-type: none"> • Verificare se il telecomando cablato è impostato per il controllo di gruppo. In questo caso, i condizionatori collegati al telecomando vengono accesi o spenti in sequenza. Questa operazione impiega fino a 32 secondi. |
| La funzione Ora accensione/ spegnimento non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> • Verificare di aver premuto il pulsante  (SET) sul telecomando dopo aver impostato l'orario. Impostare l'orario di accensione/spegnimento: |
| Il display dell'unità interna lampeggia continuamente. | <ul style="list-style-type: none"> • Accendere nuovamente il condizionatore premendo il pulsante  (Alimentazione). • Accendere e spegnere l'interruttore di alimentazione ausiliario, quindi accendere il condizionatore. • Se il display dell'unità interna continua a lampeggiare, contattare il centro di assistenza. |
| Voglio raffreddare l'aria. | <ul style="list-style-type: none"> • Attivare il condizionatore con un'elettroventola per risparmiare energia e accrescerne l'efficacia di raffreddamento. |
| L'aria non è abbastanza fredda o calda. | <ul style="list-style-type: none"> • In modalità Cool, l'aria fredda non viene erogata se la temperatura impostata è superiore a quella attuale. <ul style="list-style-type: none"> – Telecomando MR-EH00: Premere ripetutamente il pulsante Temperature finché la temperatura impostata (minimo: 18 °C) non è inferiore a quella attuale. – Telecomando AR-KH00E: premere il pulsante Temperatura sul telecomando. Ruotare quindi la rotellina finché la temperatura impostata (minimo: 18 °C) non è inferiore a quella attuale. • In modalità Heat, l'aria calda non viene erogata se la temperatura impostata è inferiore a quella attuale. <ul style="list-style-type: none"> – Telecomando MR-EH00: Premere ripetutamente il pulsante Temperature finché la temperatura impostata (massimo: 30 °C) non è superiore a quella attuale. – Telecomando AR-KH00E: premere il pulsante Temperatura sul telecomando. Ruotare quindi la rotellina finché la temperatura impostata (massimo: 30 °C) non è superiore a quella attuale. |

Funzioni operative

| Problema | Soluzione |
|---|--|
| L'aria non è abbastanza fredda o calda. | <ul style="list-style-type: none">• Raffreddamento e riscaldamento non funzionano in modalità Fan. Selezionare la modalità Cool, Heat, Auto o Dry.• Verificare se il filtro dell'aria è ostruito da sporcizia. Un filtro antipolvere può ridurre l'efficienza di raffreddamento e riscaldamento. Pulire il filtro dell'aria di frequente.• Se è presente una copertura sull'unità esterna oppure un ostacolo nei paraggi, rimuoverlo.• Installare l'unità esterna in un luogo ben ventilato. Evitare luoghi esposti alla luce solare diretta o nei pressi di un apparecchio per il riscaldamento.• Collocare una protezione sull'unità esterna per ripararla dalla luce solare diretta.• Se l'unità interna è installata in un luogo esposto alla luce solare diretta, chiudere le tende.• Chiudere le finestre e le porte per massimizzare l'efficienza di raffreddamento e riscaldamento.• Se la modalità Cool viene interrotta e quindi avviata immediatamente, l'aria fredda viene erogata dopo circa 3 minuti per proteggere il compressore dell'unità esterna.• Quando si avvia la modalità Heat, l'aria calda non esce immediatamente per impedire che venga erogata aria fredda inizialmente.• Se il tubo del liquido di raffreddamento è troppo lungo, le prestazioni di raffreddamento e riscaldamento possono diminuire. Non superare la lunghezza massima del tubo. |
| Il condizionatore emette un rumore anomalo. | <ul style="list-style-type: none">• In alcune condizioni (specialmente quando la temperatura esterna è inferiore a 20 °C) potrebbe udirsi un rumore di sibilo, rombo o spruzzo quando il liquido refrigerante circola attraverso il condizionatore. Si tratta di un normale funzionamento.• Quando si preme il pulsante  (Accensione) sul telecomando, è possibile che la pompa di scarico all'interno del condizionatore emetta dei rumori. Il rumore è normale. |
| Odori sgradevoli riempiono la stanza. | <ul style="list-style-type: none">• Se il condizionatore è in funzione in un ambiente ricco di fumo o se sono presenti odori provenienti dall'esterno, ventilare la stanza adeguatamente.• Se la temperatura e l'umidità interne sono elevate, mettere in funzione il condizionatore in modalità Clean o Fan per 1-2 ore.• Se il condizionatore non è stato messo in funzione per un periodo di tempo prolungato, pulire l'unità interna e mettere in funzione il condizionatore in modalità Fan per 3-4 ore al fine di asciugare l'interno dell'unità interna e rimuovere odori sgradevoli.• Se il filtro dell'aria è ostruito da sporcizia, pulirlo. |

| Problema | Soluzione |
|--|---|
| Dall'unità interna proviene vapore. | <ul style="list-style-type: none"> In inverno, se l'umidità interna è elevata, può formarsi del vapore intorno all'uscita dell'aria mentre la funzione di sbrinamento è attiva. Si tratta di un normale funzionamento. |
| La ventola dell'unità esterna continua a funzionare quando il condizionatore è spento. | <ul style="list-style-type: none"> Quando il condizionatore è spento, la ventole dell'unità esterna può continuare a funzionare per ridurre il rumore del gas refrigerante. Si tratta di un normale funzionamento. |
| Dalle connessioni dei tubi dell'unità esterna cade acqua. | <ul style="list-style-type: none"> Potrebbe formarsi della condensa a causa della differenza di temperatura. Si tratta di una normale condizione. |
| Dall'unità esterna proviene vapore. | <ul style="list-style-type: none"> In inverno, quando il condizionatore funziona in modalità Heat, la brina sullo scambiatore di calore si scioglie e potrebbe essere generato vapore. Si tratta di un funzionamento normale e non di un incendio. |

Specifiche tecniche

| Tipo | Modello | Peso netto | Dimensioni nette(W x D x H) |
|---------------|----------------|------------|-----------------------------|
| Unità interna | AC026MN1DKH/EU | 9,5 kg | 970 mm x 410 mm x 135 mm |
| | AC035MN1DKH/EU | 9,5 kg | 970 mm x 410 mm x 135 mm |
| | AC052MN4DKH/EU | 15,0 kg | 840 mm x 840 mm x 204 mm |
| | AC071MN4DKH/EU | 15,0 kg | 840 mm x 840 mm x 204 mm |
| | AC090MN4DKH/EU | 18,0 kg | 840 mm x 840 mm x 288 mm |
| | AC100MN4DKH/EU | 18,0 kg | 840 mm x 840 mm x 288 mm |
| | AC120MN4DKH/EU | 18,0 kg | 840 mm x 840 mm x 288 mm |
| | AC140MN4DKH/EU | 20,0 kg | 840 mm x 840 mm x 288 mm |

PER DOMANDE E COMMENTI

| NAZIONE | CHIAMATE | OPPURE VISITATE LA PAGINA ONLINE ALL'INDIRIZZO |
|-------------|---|--|
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648) | www.samsung.com/hu/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com/gr/support |
| LITHUANIA | 8-800-7777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom

